

## VŠEOBECNÉ PODMÍNKY, POKYNY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ SAMETOVÉHO VINYLU FLOTEX

Flotex sametový vinyl vyžaduje pro udržení bezvadného stavu, stejně jako jiné povrchy, pravidelné čištění a údržbu. Tyto pokyny vymezují záruční i pozáruční podmínky užívání a údržby sametového vinylu Flotex. Dodavatel nenes odpovědnost za nedodržení těchto podmínek, za vady vzniklé nesprávnou údržbou a mechanickým poškozením. Tento předpis se vztahuje na všechny sametové vinyly Flotex.

### **1.1 Prevence**

Prevence je nejlepší způsob jak ochránit podlahovou krytinu, proto se doporučuje umístění čistících rohoží před vchodem a ve vstupu v délce nejlépe 4 kroků (cca 3 metry). Tyto rohože účinně zabrání přenesení nečistot na podlahovinu. Správné každodenní běžné čištění a údržba je dalším z hlavních a nezbytných kroků.

### **1.2 Čištění a údržba**

Odpovídající čistící, údržbové produkty a technické informace včetně pokynů pro zpracování jsou stanoveny výrobcem/dodavatelem sametového vinylu Flotex. Účinnost ochranného povrchového systému je zaručena v případě, jsou-li dodrženy pravidelné intervaly čištění a údržby.

#### **1.2.1 Pravidelné čištění v rámci běžného úklidu**

Flotex by měl být pravidelně vysáván dle potřeb za použití vysavače s otáčivým kartáčem. Nejlepších výsledků dosáhnete pravidelným luxováním vertikálním vysavačem. Vhodné je nastavit kartáč do nejnižší polohy tak, aby se skutečně dotýkal vlasu krytiny. Při vysávání tlačte trubici dopředu normální rychlostí a táhněte zpět poloviční rychlostí. Kartáč tak bude mít dostatek času, aby vysál všechny chomáče, chmýří a další nečistoty vtlačené mezi vlákny. Zvířecí srst by se měla odstranit navlhčeným hadříkem.

#### **1.2.2 Nečekaná údržba**

**Čištění kartáčem:** Na plochu rozlijte větší množství teplé vody. Do vody přidejte jen malé množství čistícího prostředku (přibližně 1 čajovou lžičku na 5 litrů vody). Použijte šampón na koberce nebo jiný vhodný čistící přípravek. Potom drhněte krytinu tvrdým kartáčem a rozpuštěnou nečistotu setřete savou tkaninou.

**Oplachování:** Povrch důkladně opláchněte čistou vodou. Zbylou vodu setřete savou tkaninou a nechte podlahu vyschnout.

#### **1.2.3 Mokrě čištění**

Krytině Flotex prospívá občasné mokré čištění. To je možné provádět například čistícím strojem VAX nebo teplovodním extrakčním strojem, který mají v čistírnách nebo v půjčovnách strojů DIY. Čistící přípravek používejte jen ve velmi slabé koncentraci (přibližně jeden díl čistícího přípravku na sto dílů vody). Po použití jakéhokoliv čistícího přípravku je třeba Flotex vždy opláchnout čistou vodou.

Samotné vytírání nebo použití mopu se nedoporučuje, protože se tak vyčistí jenom povrch vlasu.

### **1.3 Odstraňování vylitých nebo rozsypaných nečistot**

Pokud dojde k takové nehodě, rozlitou nebo rozsypanou nečistotu odstraňte co nejrychleji.

**Rozlití:** Pokud to je možné, odstraňte kapalinu ihned po vylití. Pokud rozlitá nečistota zaschne, nalijte na ni teplou vodu a dříve než se pokusíte nečistotu odstranit, počkejte 5-10 minut a nechte vodu vsáknout. Pro plochy použijte výše uvedený postup.

**Rozsypaní:** Krytinu důkladně vyluxujte. Nepoužívejte vodu!

**Vosky:** Seškrábněte vosk z povrchu a použijte vhodnou čistící techniku.

**Inkoust, propisovací tužky, krém na boty:** použijte denaturovaný líh nebo lakový benzín. Vyčistěte krytinu slabým čistícím roztokem a opláchněte.

**Bláto:** nechte bláto uschnout a poté nečistotu vysajte vysavačem. Poté krytinu vyčistěte výše uvedeným postupem.

**Žvýkačky, cukrovinky, plastelína a modelovací hlína:** použijte vhodný zmrazovací přípravek a odlomte křehké kousky. Podle potřeby šetrně otřete vhodnou čistící tekutinou

### **1.4 Varování**

Flotex může být trvale poškozen silnými kyselinami, alkáliemi, některými rozpouštědly nebo materiály obsahující rozpouštědlo. Barviva, potraviny a další materiály obsahující barviva nebo silně barvicí látky mohou na krytině vytvářet skvrny. Krytinu Flotex mohou také poškodit nebo odbarvit bělicí prostředky a látky obsahující bělidlo nebo oxidační a redukční činidla. Poškození lze minimalizovat okamžitým setřením rozlité látky vodou a následně odstraněním absorpčním materiálem. Cigarety a další rozžhavené předměty mohou roztavit nylonový vlas a trvale poškodit krytinu. Podobně jako jiné podlahové krytiny může být Flotex poškozen jehlovými podpatky, nechráněnými nohami židlí a dalšími předměty, které způsobují vysoké bodové zatížení.

**Za vady způsobené nesprávnou údržbou či nesprávným užíváním nenes zhotovitel odpovědnost. Záruka se poskytuje na plochy s pravidelnou údržbou. Záruční doba je 2 roky, na materiál dle poskytnuté záruční doby výrobcem.**